

Lizenzen des Funkgerätes

Je nach Bestellung liefert Motorola die Geräte mit unterschiedlichen Lizenzen aus. Wie auch bei Fahrzeugen sind meist die Hardwarekomponenten verbaut, müssen jedoch mittels Code (Entailment Identification - EID), einer 24-stelligen Zahlenkombination, freigeschaltet werden.



Empfehlung

Um eine Lizenz aktivieren zu können, muss der Computer über den Server von Motorola dazu autorisiert werden.

Aus diesem Grund empfehlen wir, die Freischaltung durch einen Händler durchführen zu lassen.



Inhalt

- 1. Radio Manager Software installieren
- 2. RM Server Dienstprogramm Rechte setzen
- 3. Radio Manager für die Nutzung vorbereiten
- 4. Radio Manager Client - Bedienung
 - Radio Manager Client - Menü (linke Seite)
 - Radio Manager Client - Hauptfenster (rechte Seite)
 - Lizenzen des Funkgerätes
 - Einstellungen auf andere Konfigurationen kopieren
- 5. Radio Manager Datenbank sichern



Gruppe	Kommentare	Seriennummer	Funk
Testgeräte PVL V		116TV49600	7MR
Ausschneiden Ctrl+X			
Kopieren Ctrl+C			
Einfügen Ctrl+V			
Details anzeigen... Ctrl+W			
Löschen Entf			





1. Das linke der drei Icons für die Funkgeräteansicht auswählen
2. Im Hauptfenster mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Gerät klicken
3. Im Kontextmenü "Details anzeigen..." auswählen
4. Im linken Menü den Eintrag "Funktionseinstellungen" auswählen

Hier seht ihr nun welche Lizenzen das Endgerät hat bzw. welche grundsätzlich kostenpflichtig möglich sind.

Der Status bedeuten dabei:

- "Frei" bedeutet, die Lizenz ist im Endgerät bereits enthalten (Frei zur Nutzung)
- "Frei und verwendet" bedeutet, dass die Lizenz ist im Endgerät bereits enthalten ist und ihr diese Lizenz-Funktion nutzt (in Verwendung)
- "Zum Kauf erhältlich" bedeutet, dass ihr über eine EID diese Lizenz-Funktion kostenpflichtig nachkaufen könnt.
- "Gekauft" bedeutet, dass ihre diese kostenpflichtige Lizenz-Funktion bereits erworben habt und sie für das Gerät aktiviert wurde.

Funkgeräteeansicht ▶ 446TYH8608 Details

Funkgerätdaten

Auftragsverlauf

Funktionseinstellungen

Radio Features

	Name der Funktion	Status
▶	Digital	Frei und verwendet
▶	- IP Site Connect	Frei
▶	- Verbesserter Scrambler	Frei
▶	- Sendeunterdrückung	Frei
▶	- Digitaler Notruf	Frei
▶	- Funkgerätsperre	Frei
▶	- Erweiterte Textnachrichten	Frei
▶	- Capacity Plus - Einzelstandort	Zum Kauf erhältlich
▶	- Digitaler Telefon-Patch	Zum Kauf erhältlich
▶	- Capacity Plus - Mehrfachstandort	Zum Kauf erhältlich
▶	Regulierung des Empfangsaudios	Frei
▶	Fern-Monitor	Frei
▶	Verbesserte Geräuschunterdrückung	Frei
▶	Mute Mode	Frei
▶	Antwortsperr	Frei
▶	5-Ton	Frei und verwendet
▶	Software-Update-Verwaltung	Gekauft

17 Elemente gefunden (0 derzeit ausgewählt).



Wichtig!

Die Lizenzen sind immer explizit an das Gerät gebunden und nicht übertragbar!



Wird ein "❌" vor einem Eintrag angezeigt, versucht ihr gerade in der Konfiguration etwas zu konfigurieren, für das ihr keine gültige Lizenz für dieses Endgerät habt.